

# Korq

## Handleiding aanbrengen **KORQ STUC**

1 Controleer de levering



2 De ondergrond moet schoon en vrij zijn van stof en vet

3 Breng de **Korq-Primo** aan



4 Vul de mengbak met de *pigmenten* en een scheut water zodat het een papje wordt,  
roer flink door met de garde



5 Neem de **Korq-Stuc** en voeg het pigmentpapje toe en meng dit met mengstaaf



6 Breng de **Korq-Stuc** met een spaan of rood spackmes zo egaal mogelijk op  
(methode 1)



7 Breng de **Korq-Stuc** met de blokkwast aan en spaan het vlak met een rood spackmes  
(methode 2)



&



8 Na **min 12 uur** droging kunt u bovengenoemde stappen herhalen



9 Na **min 24 uur droging** de wand en/of vloer schuren met **korrel 180**  
(met lichte druk schuren)



10 Alle stof verwijderen met borstel, stofzuiger of vochtige doek

11 Voor onderhoud de **KORQ-QLEAN** gebruiken

