

Korq

Handleiding aanbrengen **KORQ WALL** voor binnen en buiten



1 Controleer de levering

2 De ondergrond moet schoon en vrij zijn van stof en vet 

3 Vul de mengbak met de *pigmenten* en een scheut water zodat het een papje wordt,
roer flink door met de garde 

4 Neem de **Korq-Wall** en voeg het pigmentpapje toe en meng dit met mengstaaf 



5 Breng de **Korq-Wall** met een blokkwast
(naar behoefte verdunnen met water, max 10 %)

6 Naar gelang de ondergrond kunt u het in 1 of 2 lagen aanbrengen
bij 2 lagen kunt u de 1^{ste} laag extra verdunnen met water 



7 Laat de aangebrachte laag goed drogen (**min 12 uur**) voordat u de 2^e laag aanbrengt

8 Verwerkingstemperatuur minimaal 4 graden 



9 Bij zeer sterk zuigende ondergrond kunt u voorstrijken met **Korq-Primo**
verdunt 1:1 met water